🛷 * Reference Guide

Manuel de référence Referenzhandbuch Guida di riferimento Guía de referencia Cправочник Guia de referència Referentni priručnik Referenční příručka Referencevejledning Naslaggids Kasutusjuhend Viiteopas Οδηγός αναφοράς Hivatkozási kézikönyv Atsauces rokasgrāmata Nuorodos Referanseveiledning Skrócony podręcznik Guia de referência Ghid de referință Referenčná príručka Referenčni priročnik Referenshandbok

2



HP LaserJet Pro MFP

4102dwe/fdne/fdwe series





For more printer specific information, visit **hp.com/support/ljmfp4101-4104plus**

Printer features

Front

- 1 Output tray extender
- 2 Automatic document feeder
- 3 Access toner cartridge
- 4 Power button
- 5 Tray 2
- 6 Tray 1/Toner access door

Control panel



Back button Returns to the previous screen.



Settings icon

Opens the Setup menu, where you can change preferences and perform maintenance functions.



Help button

Provides access to the control panel help system.



Home button

Provides access to the Home screen.



Sign-in icon

Paper Setup icon: Opens the Paper Setup menu



M

Fax Status icon (fax models only)

ECO icon: Allows you to configure some of the printer environmental features.



Network icon: Provides network status information.

* Wireless models only

Back

- 7 Rear door
- 8 USB port for job storage
- 9 USB port for computer connection
- 10 Ethernet port
- **11** Fax port: Telephone line out*
- 12 Fax port: Fax line in*
- 13 Power connection

*Fax models only

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out	If the Wi-Fi light on the control panel is not blinking blue, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode:
	 On the control panel, select Setup > Network Setup > Restore Network Settings. The wireless light will begin blinking.
	Wait for one minute. Open the printer software and try connecting again.
Computer too far from printer	Move your computer closer to the printer. Your computer might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP printer software. Connect to the VPN again after finishing printer setup.
	Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer.

Do not use USB for setup



Printers with a label covering the USB port must be set up with a network connection. This will make sure you receive all available offers for your printer. After setup, you can print using a USB cable if needed, but the printer must also remain connected to the Internet.

About HP+

HP+ is a smart printing system that provides exclusive benefits and features. For HP+ printers to function as expected, you must:

Create or sign in to an HP account

- Keep the printer connected to the Internet
- Use only Original HP toner

Learn more about HP+ features during printer setup or at **hp.com/plus**.



Exclusive HP+ Support

Get exclusive support for your HP+ printer by contacting our experts. *Support varies by country/region. Visit website for more information.







Pour obtenir plus d'informations spécifiques sur l'imprimante, rendez-vous sur hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Caractéristiques de l'imprimante

Avant

- 1 Bras d'extension du bac de sortie
- 2 Bac d'alimentation automatique
- 3 Accès aux cartouches de toner
- 4 Bouton d'alimentation
- 5 Bac 2
- 6 Bac 1/Porte d'accès au toner

Panneau de commande



Bouton **Retour** Permet de revenir à l'écran précédent.



lcône Paramètres

Ouvre le menu Configuration, où vous pouvez modifier les préférences et exécuter les fonctions de maintenance.



Bouton Aide

Offre un accès au système d'aide du panneau de commande.



Bouton **Accueil** Permet d'accéder à l'écran d'accueil.



Icône de **connexion**

Icône **Configuration du papier** : Ouvre le menu Configuration du papier



Icône **d'état du fax** (modèles fax uniquement)

lcône **ECO** : Permet de configurer certaines des fonctionnalités environnementales de l'imprimante.



 \mathbf{N}

Icône **Réseau** : Fournit des informations sur l'état du réseau.

* Modèles prenant en charge la fonction sans fil uniquement

Arrière

- 7 Porte arrière
- 8 Port USB pour le stockage des tâches
- 9 Port USB pour la connexion à l'ordinateur
- 10 Port Ethernet
- 11 Port télécopie : Sortie téléphone*
- 12 Port télécopie : Entrée télécopie*
- **13** Branchement de l'alimentation

*Modèles de télécopieurs uniquement

Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité

Si le logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

Problème potentiel	Solution
Mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante expiré	Si le voyant Wi-Fi du panneau de commande ne clignote pas en bleu, l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration Wi-Fi. Redémarrez le mode de configuration Wi-Fi :
	 À partir du panneau de commande, sélectionnez Configuration > Configuration du réseau > Restaurer les paramètres réseau. Le voyant sans fil se met à clignoter.
	2. Patientez une minute. Ouvrez le logiciel de l'imprimante et essayez à nouveau de vous connecter.
Ordinateur trop éloigné de l'imprimante	Rapprochez votre ordinateur de l'imprimante. Il est possible que votre ordinateur soit en dehors de la plage du signal Wi-Fi de l'imprimante.
Ordinateur connecté à un VPN (Virtual Private Network) ou à un réseau de travail distant	Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel de l'imprimante HP. Reconnectez-le au VPN lorsque la configuration de l'imprimante est terminée.
	Remarque : Prenez en compte votre emplacement et la sécurité du réseau Wi-Fi avant la déconnexion du VPN.
Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)	Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de votre ordinateur pendant la configuration de l'imprimante.

Ne pas utiliser de câble USB pour la configuration



Les imprimantes avec une étiquette couvrant le port USB doivent être configurées avec une connexion réseau. Ceci permet de garantir que vous recevez toutes les offres disponibles pour votre imprimante. Après la configuration, vous pouvez imprimer en utilisant un câble USB si nécessaire, mais l'imprimante doit également restée connectée à Internet.

A propos de HP+

HP+ est un système d'impression intelligent qui fournit des avantages et des fonctions exclusives. Pour que les imprimantes HP+ fonctionnent comme prévu, vous devez :



Créer ou se connecter à un compte HP

- Conserver l'imprimante connectée à Internet
- Utiliser uniquement du toner HP d'origine

En apprendre davantage sur les fonctions HP+ pendant la configuration de l'imprimante ou sur **hp.com/plus**.

Assistance HP+ exclusive

Bénéficiez d'une assistance exclusive pour votre imprimante HP+ en contactant nos experts.

*L'assistance varie selon le pays/la région. Consultez le site Web pour plus d'informations.







Weitere Informationen zum Drucker finden Sie auf **hp.com/support/ljmfp4101-4104plus**

Druckerfunktionen

Vorne

- 1 Ausgabefachverlängerung
- 2 Automatischer Vorlageneinzug
- 3 Zugang zur Tonerpatrone
- 4 Netzschalter
- 5 Fach 2
- 6 Fach 1/Zugangsklappe zum Toner

Bedienfeld

Rücktaste

Damit kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.



Einstellungs symbol

Darüber öffnen Sie das Einrichtungsmenü, in dem Sie Einstellungen ändern und Wartungsfunktionen ausführen können.



Hilfetaste

Darüber gelangen Sie zum Hilfesystem zum Bedienfeld.



 \bigcirc

P

Starttaste

Darüber gelangen Sie zum Startbildschirm.

Anmeldesymbol

Papiereinrichtungssymbol: Darüber öffnen Sie das Menü Papiereinrichtung



Faxstatus symbol (nur Faxmodelle)

ECO-Symbol: Darüber können Sie einige Umweltschutzfunktionen des Druckers konfigurieren.



Netzwerksymbol: Stellt Informationen zum Netzwerkstatus bereit.

*Nur Modelle mit Drahtlos-Unterstützung

Hinten

- 7 Hintere Klappe
- 8 USB-Anschluss zum Speichern von Aufträgen
- 9 USB-Anschluss zum Verbinden mit dem Computer
- 10 Ethernetanschluss
- 11 Faxanschluss: Ausgangsleitung Telefon*
- 12 Faxanschluss: Eingangsleitung Fax*
- 13 Netzanschluss

*Nur Faxmodelle

Hilfe und Tipps zu WLAN und Konnektivität

Kann die Software bei der Einrichtung Ihren Drucker nicht finden, dann überprüfen Sie zur Problembehebung folgende Voraussetzungen.

Potenzielles Problem	Lösung
Zeitlimit des Einrichtungsmodus des Druckers über WLAN überschritten	Blinkt die WLAN-Leuchtanzeige auf dem Bedienfeld nicht blau, ist der Drucker möglicherweise nicht im WLAN-Einrichtungsmodus. Starten Sie erneut den WLAN-Einrichtungsmodus:
	 Wählen Sie auf dem Bedienfeld Einrichtung > Netzwerkeinrichtung > Netzwerkeinstellungen wiederherstellen. Die WLAN-Leuchtanzeige fängt an zu blinken.
	2. Warten Sie eine Minute. Öffnen Sie die Druckersoftware und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
Computer zu weit vom Drucker entfernt	Stellen Sie Ihren Computer näher an den Drucker heran. Ihr Computer befindet sich möglicherweise außer Reichweite des WLAN-Signals des Druckers.
Der Computer ist mit einem VPN (Virtual Private Network) oder entfernten Arbeitsnetzwerk	Trennen Sie vor Installation der HP Druckersoftware die Verbindung zum VPN. Stellen Sie nach Beendigung der Druckereinrichtung die Verbindung zum VPN wieder her.
verbunden	Hinweis: Achten Sie auf Ihren Standort und die Sicherheit Ihres WLAN-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung mit einem VPN trennen.

WLAN am Computer ausgeschaltet Ist Ihr Computer über Ethernet verbunden, dann schalten Sie (Computer über Ethernet verbunden) während der Druckereinrichtung WLAN am Computer ein.

Richten Sie den Drucker nicht über USB ein



Für die Einrichtung von Druckern, bei denen der USB-Port mit einem Aufkleber abgedeckt ist, ist eine Internetverbindung erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie alle verfügbaren Angebote für Ihren Drucker bekommen. Nach der Einrichtung können Sie ein USB-Kabel anschließen, aber der Drucker muss mit dem Internet verbunden bleiben.

Über HP+

Bei HP+ handelt es sich um ein intelligentes Drucksystem mit exklusiven Vorteilen und Funktionen. Damit HP+ Drucker so wie erwartet funktionieren. müssen Sie:

- Ein HP-Konto erstellen oder sich dort anmelden
- Die Verbindung des Druckers mit dem Internet aufrechterhalten
- Originaltoner von HP verwenden

Erfahren Sie mehr über die Funktionen von HP+ während der Druckereinrichtung oder auf hp.com/plus.

Exklusiver Support für HP+

Wenden Sie sich an unsere Experten für exklusiven Support für Ihren HP+ Drucker. *Der Support unterscheidet sich je nach Land/Region. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite.











Per ulteriori informazioni specifiche sulla stampante, visitare hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Caratteristiche della stampante

Parte anteriore

- 1 Estensione vassoio di uscita
- 2 Alimentatore automatico di documenti
- 3 Accesso alla cartuccia del toner
- 4 Pulsante di accensione
- 5 Vassoio 2
- 6 Sportello di accesso vassoio 1/toner

Pannello di controllo



Pulsante **Indietro** Torna alla schermata precedente.

{<u>}</u>}

lcona Impostazioni

Consente di aprire il menu Configurazione, dove è possibile modificare le preferenze ed effettuare le operazioni di manutenzione.



Pulsante **Guida**

Fornisce accesso alla Guida del pannello di controllo.



Pulsante **Home**

Consente di accedere alla schermata iniziale.



Icona di **accesso**

Icona **Impostazione carta**: Apre il menu Impostazione carta



Icona **Stato del fax** (solo modelli fax)



Icona **ECO**: consente di configurare alcune delle funzioni ambientali della stampante.



Icona **Rete**: Fornisce informazioni sullo stato della rete.

* Solo modelli wireless

Parte posteriore

- 7 Sportello posteriore
- 8 Porta USB per la memorizzazione dei processi
- 9 Porta USB per il collegamento al computer
- 10 Porta Ethernet
- 11 Porta fax: Linea telefonica in uscita*
- 12 Porta fax: Linea telefonica in entrata*
- 13 Connettore di alimentazione

*Solo modelli fax

Guida e suggerimenti per Wi-Fi e connettività

Se il software non riesce a trovare la stampante durante la configurazione, controllare le seguenti condizioni per risolvere il problema.

Problema potenziale	Soluzione
Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante	Se la spia Wi-Fi sul pannello di controllo non lampeggia in blu, la stampante potrebbe non essere in modalità di configurazione Wi-Fi. Riavviare la modalità di configurazione Wi-Fi:
	 Nel pannello di controllo, selezionare Configurazione > Configurazione di rete > Ripristina impostazioni di rete. La spia wireless inizierà a lampeggiare.
	2. Attendere un minuto. Aprire il software della stampante e riprovare a connettersi.
Computer troppo lontano dalla stampante	Avvicinare il computer alla stampante. Il computer potrebbe essere fuori dalla portata del segnale Wi-Fi della stampante.
Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete di lavoro remota	Disconnettersi da una VPN prima di installare il software della stampante HP. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver terminato la configurazione della stampante.
	Nota: considerare la propria posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.
Wi-Fi disattivato sul computer (computer connesso tramite Ethernet)	Se il computer è connesso tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante.

Non utilizzare il cavo USB per la configurazione



Le stampanti con un'etichetta che copre la porta USB devono essere configurate con una connessione di rete. In questo modo si riceveranno tutte le offerte disponibili per la stampante usata. Dopo la configurazione, è possibile stampare utilizzando un cavo USB, se necessario, ma la stampante deve anche rimanere connessa a Internet.

Informazioni su HP+

HP+ è un sistema di stampa intelligente che offre funzioni e vantaggi esclusivi. Affinché le stampanti HP+ funzionino come previsto, è necessario:

Creare o accedere a un account HP

- Mantenere la stampante connessa a Internet
- Utilizzare solo toner HP originale

Per ulteriori informazioni sulle funzioni HP+ durante la configurazione della stampante, vedere di seguito o accedere al sito **hp.com/plus**.



Supporto esclusivo per HP+

È possibile ottenere un supporto esclusivo per la stampante HP+ usata contattando i nostri esperti.

*Il supporto varia in base al paese/regione. Visitare il sito per ulteriori informazioni.



hp.com/plus-pro-support

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.





Para obtener más información específica sobre la impresora, visite hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Características de la impresora

Parte delantera

- 1 Extensor de la bandeja de salida
- 2 Alimentador automático de documentos
- 3 Acceso al cartucho de tóner
- 4 Botón de encendido
- 5 Bandeja 2
- 6 Puerta de acceso a la bandeja 1/tóner

Panel de control



Botón **Atrás** Regresa a la pantalla anterior.

Icono de Configuración

Abre el menú Configuración, donde puede cambiar las preferencias y realizar funciones de mantenimiento.



Botón **Ayuda**

Permite acceder al sistema de ayuda del panel de control.



Botón **Inicio**

Permite acceder a la pantalla de inicio.



Icono de Inicio de sesión

Icono de **Configuración de papel**: abre el menú Configuración de papel.



Icono de **Estado de fax** (solo modelos con fax)

Icono de **ECO**: le permite configurar algunas de las funciones medioambientales de la impresora.



 $\mathbf{\nabla}$

Icono de **Red**: proporciona información sobre el estado de la red.

* Solo modelos inalámbricos

Parte trasera

- 7 Puerta trasera
- 8 Puerto USB para almacenamiento de trabajos
- 9 Puerto USB para conexión del ordenador
- 10 Puerto Ethernet
- 11 Puerto de fax: Línea de salida de teléfono*
- 12 Puerto de fax: Línea de entrada de fax*
- 13 Conexión de alimentación

*Solo modelos con fax

Ayuda y consejos para wifi y conectividad

Si el software no puede encontrar su impresora durante la configuración, compruebe las siguientes condiciones para resolver el problema.

Posible problema	Solución
Se ha agotado el tiempo de espera del modo de configuración wifi de la impresora	Si la luz de wifi en el panel de control no parpadea en azul, es posible que la impresora no esté en modo de configuración de wifi. Reinicie el modo de configuración de wifi:
	 En el panel de control, seleccione Configuración > Configuración de red > Restaurar configuración de red. La luz de indicación inalámbrica comenzará a parpadear.
	2. Espere un minuto. Abra el software de la impresora e intente volver a conectarse.
Ordenador demasiado lejos de la impresora	Acerque el ordenador a la impresora. Puede que el ordenador esté fuera del alcance de la señal wifi de la impresora.
Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o a una red de trabajo remota	Desconéctese de la VPN antes de instalar el software de la impresora HP. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora.
	Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red wifi antes de desconectarse de una VPN.
Wifi desactivada en el ordenador (ordenador conectado por Ethernet)	Si su ordenador está conectado por Ethernet, active la wifi del ordenador mientras configura la impresora.

No utilice USB para la configuración



Las impresoras con una etiqueta que cubra el puerto USB deben configurarse con una conexión de red. Esto asegurará que reciba todas las ofertas disponibles para su impresora. Después de la configuración, puede imprimir utilizando un cable USB si es necesario, pero la impresora también debe permanecer conectada a Internet.

Acerca de HP+

HP+ es un sistema de impresión inteligente que proporciona ventajas y funciones exclusivas. Para que las impresoras HP+ funcionen como se espera, debe:



Crear o iniciar sesión en una cuenta HP

- Mantener la impresora conectada a Internet
- Utilizar solo tóner original de HP

Puede obtener más información sobre las funciones de HP+ durante la configuración de la impresora o en **hp.com/plus**.

Soporte exclusivo para HP+

Obtenga soporte exclusivo para su impresora HP+ poniéndose en contacto con nuestros expertos. *El soporte varía según el país/región. Visite el sitio web para obtener más información.







За повече информация, конкретно за принтера, отидете на hp.com/support/lj4001-4004plus

Части на принтера

Отпред

- 1 Удължител за изходна тава
- 2 Автоматично документоподаващо устройство
- 3 Достъп до тонер касета
- 4 Бутон за захранване
- 5 Тава 2
- 6 Тава 1/Вратичка за достъп до тонера

Контролен панел



Бутон **"Назад"** Връщане към предишния екран.



Икона **за настройки**

Отваря менюто Setup (Настройка), където можете да променяте предпочитания и да изпълнявате функции за поддръжка.

Бутон **"Помощ"**

Предоставя достъп до системата за помощ в контролния панел.





Икона **"Влизане"**



Икона **"Настройка на хартията"**: Отваря менюто Paper Setup (Настройка на хартията)



Икона **"Състояние на факс"** (само за модели с факс)

Икона **ЕКО**: Дава Ви възможност да конфигурирате част от функциите за околната среда на принтера.



Икона **"Мрежа"**: Предоставя информация за състоянието на мрежата.

* Само за безжични модели

Отзад

- 7 Задна вратичка
- 8 USB порт за съхраняване на задания
- 9 USB порт за връзка с компютър
- 10 Ethernet порт
- 11 Факс порт, телефонна линия, извод*
- 12 Факс порт, факс линия, вход*
- 13 Връзка към захранването

*Само за факс модели

Помощ и съвети за Wi-Fi и свързаност

Ако софтуерът не може да намери вашия принтер по време на настройката, проверете следните условия, за да разрешите проблема.

Потенциален проблем	Решение
Режимът за настройка на Wi-Fi на принтера изтече	Ако индикаторът за Wi-Fi на контролния панел не мига в синьо, принтерът може да не е в режим за настройка на Wi-Fi. Рестартирайте режима за настройка на Wi-Fi:
	 В контролния панел изберете "Настройка" > "Настройка на мрежата" > "Възстановяване на мрежовите настройки". Индикаторът за безжична връзка ще започне да мига.
	 Изчакайте една минута. Отворете софтуера на принтера и отново опитайте да се свържете.
Компютърът е твърде далеч от принтера	Преместете компютъра си по-близо до принтера. Компютърът ви може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.
Компютър, свързан към виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена работна мрежа	Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на принтера на HP. Свържете се с VPN отново след приключване на настройката на принтера.
	Забележка: имайте предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.
Изключен Wi-Fi на компютър (компютър, свързан чрез Ethernet)	Ако компютърът ви е свързан чрез Ethernet, включете Wi-Fi на компютъра, докато настройвате принтера.

Не използвайте USB за настройка



Принтерите с етикет, покриващ USB порта, трябва да бъдат настроени с мрежова връзка. Това ще гарантира, че ще получите всички налични предложения за вашия принтер. След настройка можете да печатате с помощта на USB кабел, ако е необходимо, но принтерът също трябва да остане свързан с интернет.

Относно НР+

HP+ е интелигентна система за печат, която предоставя изключителни предимства и функции. За да функционират принтерите HP+ според очакванията, е необходимо да:

Създадете или да влезете в акаунт на НР

- Поддържате принтера свързан с интернет
- Използвате само оригинален тонер на НР

Научете повече за функциите на HP+ по време на настройката на принтера или на **hp.com/plus**.

Ексклузивна поддръжка за НР+

Получете ексклузивна поддръжка за вашия принтер HP+, като се свържете с нашите експерти. *Поддръжката варира в зависимост от държавата/региона. Посетете уебсайта за повече информация.







Per obtenir informació més especifica sobre la impressora, visiteu hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Característiques de la impressora

Part davantera

- 1 Extensor de la safata de sortida
- 2 Alimentador de documents automàtic
- 3 Accés al cartutx de tòner
- 4 Botó d'alimentació
- 5 Safata 2
- 6 Porta d'accés a la safata 1/tòner

Tauler de control



Botó Enrere Torna a la pantalla anterior.

Icona de Configuració

Obre el menú Configuració, on podeu canviar les preferències i dur a terme les funcions de manteniment



Botó Ajuda

Permet accedir al sistema d'ajuda del tauler de control.



Botó Inici

Permet accedir a la pantalla d'inici.

0

Icona de Configuració de paper: obre el menú Configuració de paper.

Icona d'Inici de sessió



Icona d'Estat del fax (només models amb fax)



Icona d'ECO: permet configurar algunes de les funcions mediambientals de la impressora.



Icona de Xarxa: proporciona informació sobre l'estat de la xarxa.

* Només models sense fil

Part posterior

- 7 Porta posterior
- 8 Port USB per a l'emmagatzematge de tasques
- 9 Port USB per a la connexió de l'ordinador
- 10 Port Ethernet
- 11 Port del fax: Línia de sortida de telèfon*
- 12 Port del fax: Línia d'entrada de fax*
- 13 Connexió elèctrica

*Només models amb fax

Ajut i consells per a la wifi i connectivitat Si el programari no pot trobar la vostra impressora durant la configuració, comproveu les següents

Si el programari no pot trobar la vostra impressora durant la configuracio, comproveu les seguents condicions per resoldre el problema.

Possible problema	Solució
S'ha esgotat el temps d'espera del mode de configuració wifi de la impressora	Si l'indicador de wifi al tauler de control no parpelleja de color blau, és possible que la impressora no estigui en mode de configuració de wifi. Reinicieu el mode de configuració de wifi:
	 Al tauler de control, seleccioneu Configuració > Configuració de xarxa > Restaura configuració de xarxa. L'indicador de connexió sense fil començarà a parpellejar.
	2. Espereu un minut. Obriu el programari de la impressora i intenteu tornar a connectar-vos.
Ordinador massa lluny de la impressora	Apropeu l'ordinador a la impressora. És possible que l'ordinador estigui fora de l'abast del senyal wifi de la impressora.
Ordinador connectat a una xarxa privada virtual (VPN) o a una xarxa de treball remota	Desconnecteu-vos de la VPN abans d'instal·lar el programari de la impressora HP. Torneu-vos a connectar a la VPN després de finalitzar la configuració de la impressora.
	Nota: tingueu en compte la vostra ubicació i la seguretat de la xarxa wifi abans de desconnectar-vos d'una VPN.
Wifi desactivada a l'ordinador (ordinador connectat mitjançant Ethernet)	Si l'ordinador està connectat mitjançant Ethernet, activeu la wifi de l'ordinador mentre configureu la impressora.

No utilitzeu l'USB per a la configuració



Les impressores amb una etiqueta que cobreixi el port USB s'han de configurar amb una connexió de xarxa. Això assegurarà que rebeu totes les ofertes disponibles per a la vostra impressora. Després de la configuració, podeu imprimir utilitzant un cable USB si cal, però la impressora també ha de romandre connectada a Internet.

Quant a HP+

HP+ és un sistema d'impressió intel·ligent que proporciona avantatges i funcions exclusius. Perquè les impressores HP+ funcionin com s'espera, heu de:

Crear o iniciar la sessió en un compte HP

- Mantenir la impressora connectada a Internet
- Utilitzar només tòner original d'HP

Podeu obtenir més informació sobre les funcions d'HP+ durant la configuració de la impressora o a **hp.com/plus**.



Suport exclusiu per a HP+

Obteniu suport exclusiu per a la vostra impressora HP+ posant-vos en contacte amb els nostres experts. *El suport varia segons el país/regió. Visiteu el lloc web per obtenir-ne més informació.





Za više informacija o pisaču posjetite **hp.com/support/ljmfp4101-4104plus**

Značajke pisača

Prednja strana

- 1 Produžetak izlazne ladice
- 2 Uređaj za automatsko umetanje papira
- 3 Pristup spremniku s tonerom
- 4 Gumb za uključivanje
- 5 Ladica 2
- 6 Ladica 1 / vrata za pristup toneru

Upravljačka ploča

Gumb **Povratak** Izvršava povratak na prethodni zaslon.

Ikona **Postavke**

Otvara izbornik Postavljanje na kojem možete promijeniti preference i izvršavati funkcije održavanja.

Gumb **Pomoć**

Služi za pristupanje sustavu pomoći na upravljačkoj ploči.

Gumb Početna stranica

Omogućava pristupanje početnom zaslonu.

Ikona **Prijava**

······

Ikona **Postavljanje papira**: otvara izbornik Postavljanje papira.

Ikona **Status faksa** (samo modeli s faksom)

Ikona **ECO**: omogućuje vam konfiguriranje nekih značajki pisača za očuvanje okoliša.

Ikona **Mreža**: pruža informacije o statusu mreže.

* Samo bežični modeli

Stražnja strana

- 7 Stražnja vrata
- 8 USB priključak za memoriju zadataka
- 9 USB priključak za povezivanje s računalom
- 10 Ethernet priključak
- 11 Priključak za faks: izlaz za telefonsku liniju*
- 12 Priključak za faks: ulaz za faks liniju*
- 13 Priključak za napajanje

*Samo modeli s faksom

Pomoć i savjeti za Wi-Fi i povezivost

Ako softver ne može pronaći vaš pisač tijekom postavljanja, provjerite uvjete navedene u nastavku kako biste riješili problem.

Potencijalni problem	Rješenje
Isteklo je vrijeme za postavljanje Wi-Fi veze	Ako indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči ne treperi plavo, pisač možda nije u načinu rada za postavljanje Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite postavljanje Wi-Fi veze:
	 Na upravljačkoj ploči odaberite Postavljanje > Postavljanje mreže > Vrati mrežne postavke. Počet će treperiti indikator za bežičnu vezu.
	 Pričekajte minutu. Otvorite softver pisača i pokušajte se ponovo povezati.
Računalo je predaleko od pisača	Premjestite računalo bliže pisaču. Vaše je računalo možda izvan dosega Wi-Fi signala pisača.
Računalo je povezano s virtualnom privatnom mrežom (VPN) ili udaljenom mrežom na radnom mjestu	Prekinite vezu s VPN-om prije instalacije HP softvera za pisač. Nakon dovršetka instalacije pisača ponovno se povežite s VPN-om.
	Napomena: razmotrite svoju lokaciju i sigurnost Wi-Fi mreže prije prekidanja veze s VPN-om.
Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Etherneta)	Ako je vaše računalo povezano putem Etherneta, uključite Wi-Fi računala tijekom postavljanja pisača.

Za postavljanje ne koristite USB

Postavljanje pisača s oznakom koja prekriva USB priključak mora se izvršiti pomoću mrežne veze. Tako ćete biti sigurni da ćete primiti sve dostupne ponude za pisač. Nakon postavljanja, ako je potrebno, možete ispisivati pomoću USB kabela, ali pisač mora ostati i povezan s internetom.

Više o sustavu HP+

HP+ je pametan sustav za ispis koji pruža ekskluzivne prednosti i značajke. Da bi HP+ pisači funkcionirali u skladu s očekivanjima, morate:

Izraditi ili prijaviti se na HP račun

- Voditi računa da je pisač povezan s internetom
- Koristiti isključivo originalan HP toner

Više o HP+ značajkama doznajte tijekom postavljanja pisača ili posjetite web-mjesto **hp.com/plus**.

Ekskluzivna HP+ podrška

Obratite se našim stručnjacima i pribavite ekskluzivnu podršku za svoj HP+ pisač. *Podrška se razlikuje ovisno o državi/regiji. Za više informacija posjetite web-mjesto.

Další informace o tiskárně najdete na hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Funkce tiskárny

Přední strana

- 1 nástavec výstupního zásobníku
- 2 automatický podavač dokumentů
- 3 přístup k tonerové kazetě
- 4 vypínač
- 5 zásobník 2
- 6 zásobník 1 / přístupová dvířka toneru

Ovládací panel

Tlačítko **Zpět**

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

lkona Nastavení

Otevře nabídku Nastavení, ve které můžete změnit předvolby a provádět funkce údržby.

Tlačítko Nápověda

Poskytuje přístup k systému nápovědy ovládacího panelu.

Tlačítko **Domů**

Poskytuje přístup na hlavní obrazovku.

Ikona Přihlášení

Ikona **Nastavení papíru**: Otevře nabídku Nastavení papíru.

Ikona **Stav faxu** (pouze u modelů s faxem)

Ikona **ECO**: Umožňuje konfigurovat některé ekologické funkce tiskárny.

Ikona **Síť**: Poskytuje informace o stavu sítě.

* Pouze bezdrátové modely

Zadní strana

- 7 zadní dvířka
- 8 port USB pro ukládání úloh
- 9 port USB pro připojení k počítači
- 10 port sítě Ethernet
- 11 port faxu: výstup telefonní linky*
- 12 port faxu: vstupní faxová linka*
- 13 přípojka pro napájení

* Pouze modely s faxem

Pomoc a rady pro Wi-Fi a připojení

Pokud se softwaru nedaří najít tiskárnu během nastavování, zkontrolujte následující podmínky, abyste problém vyřešili.

Potenciální problém	Řešení
Časový limit režimu Wi-Fi nastavení tiskárny vypršel	Pokud kontrolka Wi-Fi na ovládacím panelu nebliká modře, tiskárna nemusí být v režimu nastavení Wi-Fi. Restartujte režim nastavení Wi-Fi:
	 Na ovládacím panelu vyberte Nastavení > Nastavení sítě > Obnovit nastavení sítě. Kontrolka bezdrátového připojení začne blikat.
	 Počkejte jednu minutu. Otevřete software tiskárny a pokuste se znovu připojit.
Počítač je příliš daleko od tiskárny	Přisuňte počítač blíže k tiskárně. Váš počítač je možná mimo dosah Wi-Fi signálu tiskárny.
Počítač připojený k VPN (Virtual Private Network) nebo ke vzdálené pracovní síti	Před instalací softwaru tiskárny HP se odpojte od VPN. Po dokončení nastavení tiskárny se připojte zpět k VPN.
	Poznámka: Než se odpojíte od VPN, vezměte v potaz svou polohu a zabezpečení sítě Wi-Fi.
Wi-Fi vypnuto na počítači (počítač připojen pomocí ethernetu)	Pokud je počítač připojen pomocí ethernetu, zapněte při nastavování tiskárny Wi-Fi počítače.

Pro nastavení nepoužívejte USB port

Tiskárny se štítkem zakrývajícím port USB musejí být nastaveny pomocí síťového připojení. Tak získáte všechny dostupné nabídky pro svou tiskárnu. Jakmile je tiskárna nastavená, je možné v případě potřeby tisknout pomocí kabelu USB, ale tiskárna musí stále zůstat připojená k internetu.

Informace o HP+

HP+ je systém chytrého tisku, který poskytuje exkluzivní přednosti a funkce. Aby tiskárny HP+ fungovaly podle očekávání, musíte provést následující:

vytvořit účet HP nebo se přihlásit,

- ponechat tiskárnu připojenou k internetu,
- používat pouze originální toner HP.

Další informace o funkcích HP+ se dozvíte během nastavování tiskárny nebo na stránce hp.com/plus.

Exkluzivní podpora HP+

Pokud chcete získat exkluzivní podporu pro vaši tiskárnu HP+, obraťte se na naše odborníky.

* Podpora závisí na zemi/oblasti. Další informace naleznete na webových stránkách.

Du kan få flere printerspecifikke oplysninger ved at besøge hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Printerfunktioner

Forside

- 1 Outputbakkeforlænger
- 2 Automatisk dokumentføder
- 3 Adgang til tonerpatron
- 4 Afbryderknap
- 5 Bakke 2
- 6 Bakke 1/dæksel til toneradgang

Kontrolpanel

Tilbage-knap Går tilbage til den forrige skærm.

£Ç}

Indstillingsikon

Åbner menuen Opsætning, hvor du kan ændre indstillinger og udføre vedligeholdelsesfunktioner.

Hjælp-knap

Giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem.

Hjem-knap

Giver adgang til startskærmbilledet.

Log ind-ikon

Papiropsætningsikon: Åbner menuen Papiropsætning

M

Faxstatus-ikon (kun fax-modeller)

ECO-ikon: Gør det muligt at konfigurere nogle af printerens miljømæssige funktioner.

Netværksikon: Giver oplysninger om netværksstatus.

* Kun trådløse modeller

Forrige

- 7 Bagdæksel
- 8 USB-port til joblagring
- 9 USB-port til computerforbindelse
- 10 Ethernet-port
- 11 Faxport: Udgående telefonlinje*
- 12 Faxport: Indgående faxlinje*
- 13 Strømtilslutning

*Kun faxmodeller

Hjælp og tips vedrørende Wi-Fi og konnektivitet

Hvis softwaren ikke kan finde din printer under opsætning, skal du kontrollere følgende for at løse problemet.

Potentielt problem	Løsning
Printerens Wi-Fi-opsætningstilstand udlø	bHvis Wi-Fi-indikatoren på kontrolpanelet ikke blinker blåt, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi- opsætningstilstand. Genstart Wi-Fi-opsætningstilstand:
	 Vælg Opsætning > Netværksopsætning > Gendan netværksindstillinger på kontrolpanelet. Den trådløse indikator begynder at blinke.
	 Vent i et minut. Åbn printersoftwaren, og prøv at oprette forbindelse igen.
Computeren er placeret for langt fra printeren	Flyt computeren tættere på printeren. Din computer er muligvis uden for rækkevidden af printerens Wi-Fi-signal.
Computer med forbindelse til et VPN- netværk (Virtual Private Network) eller fjernarbejdsnetværk (remote work	Afbryd forbindelsen til VPN-netværket, inden HP- printersoftwaren installeres. Genopret forbindelsen til VPN-netværket, når opsætningen er færdig.
network)	Bemærk: Vær opmærksom på din placering og Wi-Fi-netværkets sikkerhed, inden du opretter forbindelse til et VPN-netværk.
Wi-Fi aktiveret på computer (computer forbundet via Ethernet)	Hvis din computer er forbundet via Ethernet, skal computerens Wi-Fi være aktiveret, mens du opsætter printeren.

Brug ikke USB til opsætningen

Opsætning af printere, hvis USB-port er dækket med en etiket, skal ske med netværksforbindelse. Således sikres det, at du modtager alle tilgængelige tilbud til din printer. Efter opsætning kan du udskrive via et USB-kabel om nødvendigt, men printerens forbindelse til internettet må ikke afbrydes.

Om HP+

HP+ er et intelligent udskrivningssystem, som giver eksklusive fordele og funktioner. For at få HP+-printere til at fungere som forventet skal du:

Oprette eller logge på en HP-konto

- Opretholde printerens forbindelse til internettet
- Udelukkende anvende original HP-toner

Få mere at vide om HP+-funktioner under printeropsætning eller via **hp.com/plus**.

Eksklusiv HP+-support

Ved at kontakte vores eksperter kan du få eksklusiv support til din HP+-printer. *Supporten kan variere afhængigt af land/region. Få mere at vide på hjemmesiden.

Voor meer printerspecifieke informatie gaat u naar **hp.com/support/ljmfp4101-4104plus**

Functies/kenmerken van de printer

Voorkant

- 1 Verlengstuk van de uitvoerlade
- 2 Automatische documentinvoer
- 3 Tonercartridgetoegang
- 4 Aan-uitknop
- 5 Lade 2
- 6 Lade 1/klep voor toegang tot de toner

Bedieningspaneel

Terug-knop Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Instellingen-pictogram

Hiermee opent u het menu Instellingen, waar u voorkeuren kunt wijzigen en onderhoudsfuncties kunt uitvoeren.

Help-knop

Hiermee krijgt u toegang tot het Help-systeem op het bedieningspaneel.

Beginscherm-knop

Hiermee krijgt u toegang tot het beginscherm.

Aanmelden-pictogram

Papierinstellingen-pictogram: Hiermee opent u het menu Papierinstellingen

 $\mathbf{\mathbf{N}}$

┝─

Faxstatus-pictogram (alleen faxmodellen)

ECO-pictogram: Hiermee kunt u sommige milieuvriendelijke functies van de printer configureren.

Netwerk-pictogram: Hiermee krijgt u informatie over de netwerkstatus.

* Alleen voor draadloze modellen

Achterkant

- 7 Achterklep
- 8 USB-poort voor taakopslag
- 9 USB-poort voor computerverbinding
- 10 Ethernet-poort
- 11 Faxpoort: Telefoonlijn uit*
- 12 Faxpoort: Faxlijn in*
- 13 Voedingsaansluiting

* Alleen voor modellen met fax

Hulp en tips voor wifi en connectiviteit

Als de software uw printer tijdens de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.

Mogelijk probleem	Oplossing
Time-out in de wifi-installatiemodus van de printer	Als het wifilampje op het bedieningspaneel niet blauw knippert, staat de printer mogelijk niet in de wifi- installatiemodus. Start de wifi-installatiemodus opnieuw:
	 Selecteer op het bedieningspaneel Setup (Instellingen) > Network Setup (Netwerkinstellingen) > Restore Network Settings (Netwerkinstellingen herstellen). Het lampje Draadloos begint te knipperen.
	 Wacht één minuut. Open de printersoftware en probeer opnieuw verbinding te maken.
Computer te ver van de printer	Plaats uw computer dichter bij de printer. Uw computer bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.
Computer verbonden met een virtueel privénetwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk	Verbreek de VPN-verbinding voordat u de printersoftware van HP installeert. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid.
	Opmerking: Houd rekening met uw locatie en de beveiliging van het wifinetwerk voordat u de VPN- verbinding verbreekt.
Wifi is uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via Ethernet)	Als uw computer via Ethernet is verbonden, schakelt u de wifi van de computer in tijdens het installeren van de printer.

Geen USB gebruiken voor de installatie

Printers met een label dat de USB-poort afdekt, moeten worden geïnstalleerd via een netwerkverbinding. Zo weet u zeker dat u alle beschikbare aanbiedingen voor uw printer ontvangt. Na het installeren kunt u indien gewenst afdrukken via een USB-kabel; de printer moet echter ook verbonden blijven met internet.

Over HP+

HP+ is een slim printsysteem dat exclusieve voordelen en handigheden biedt. Om HP+-printers naar behoren te laten functioneren, moet u:

Een HP-account aanmaken of zich aanmelden bij uw HP-account

- De printer verbonden houden met internet
- Alleen originele toner van HP gebruiken

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ontdek meer over HP+-handigheden tijdens de printerinstallatie of op **hp.com/plus**.

Exclusieve HP+-ondersteuning

Krijg exclusieve ondersteuning voor uw HP+-printer door contact op te nemen met onze experts. *De ondersteuning varieert per land/regio. Ga naar de website voor meer informatie.

Lisateavet printeri kohta leiate veebisaidilt hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Printeri funktsioonid

Esiosa

- 1 Väljastussalve pikendus
- 2 Automaatne dokumendisöötur
- 3 Juurdepääs toonerikassetile
- 4 Toitenupp
- 5 Salv 2
- 6 Salv 1/tooneri ligipääsuuks

Juhtpaneel

Back (Tagasi) nupp viib eelnevale ekraanile.

Settings (Seaded) ikoon

Avab menüü Setup (Seadistus), kus saate muuta eelistusi ia viia läbi hooldusfunktsioone.

Help (Spikker) nupp

Annab juurdepääsu juhtpaneeli spikrisüsteemile.

Home (Avakuva) nupp Annab juurdepääsu avakuvale.

Sign-in (Sisselogimine) ikoon

0

Paper Setup (Paberi seadistamine) ikoon. Avab menüü Paper Setup (Paberi seadistamine).

Fax Status (faksi olek) ikoon (ainult faksimudelid)

 $\mathbf{\nabla}$

ECO ikoon. Võimaldab konfigureerida teatud keskkonnasõbralikke funktsioone.

Network (Võrk) ikoon. Annab teavet võrgu oleku kohta.

* Ainult traadita mudelite jaoks

Tagaosa

- 7 Tagumine uks
- 8 USB-port töö talletamiseks
- 9 USB-port arvuti ühendamiseks
- **10** Etherneti port
- 11 Faksiport: Telefoniliin välja*
- 12 Faksiport: Faksiliin sisse*
- **13** Toitepistik

*Ainult faksimudelid

Wi-Fi ja ühenduvuse abi ja näpunäited

Kui tarkvara ei leia häälestamise ajal teie printerit üles, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

Võimalik probleem	Lahendus
Printeri Wi-Fi seadistusrežiim aegus	Kui juhtpaneeli vilkuv Wi-Fi tuli ei ole sinine, siis ei pruugi printer olla Wi-Fi seadistusrežiimis. Taaskäivitage Wi-Fi seadistusrežiim:
	 Valige juhtpaneelil Setup (Seadistamine) > Network Setup (Võrgu seadistamine) > Restore Network Settings (Taasta võrguseaded). Traadita ühenduse tuli hakkab vilkuma.
	 Oodake üks minut. Avage printeri tarkvara ja proovige uuesti ühendada.
Arvuti on printerist liiga kaugel	Liigutage arvuti printerile lähemale. Teie arvuti võib olla printeri Wi-Fi-signaali levialast väljas.
Virtuaalse privaatvõrgu (VPN) või kaugvõrguga ühendatud arvuti	Enne HP printeri tarkvara installimist katkestage VPN-ühendus. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga.
	Markus. Enne VPN-unenduse katkestamist mõelge oma asukohale ja Wi-Fi-võrgu turvalisusele.
Wi-Fi on arvutis välja lülitatud (arvuti on ühendatud kasutades Etherneti)	Lülitage printeri seadistamisel sisse arvuti Wi-Fi, kui teie arvuti on ühendatud kasutades Etherneti.

Ärge kasutage seadistamisel USB-d

Printerid peavad olema seadistatud võrguühendusega, millel USB-porti katab silt. See tagab, et saate oma printerile kõik olemasolevad pakkumised. Pärast seadistamist saate vajadusel printida kasutades USB-kaablit, kuid printer peab ka Internetiga ühendatud olema.

Teave HP+ kohta

HP+ on nutikas printimissüsteem, mis pakub eksklusiivseid eeliseid ja funktsioone. HP+ printerite eelduspäraseks toimimiseks peate:

looma või logima sisse HP kontole

- hoidma printeri Internetiga ühendatud
- kasutama ainult HP originaaltoonerit

Lisateavet HP+ funktsioonide kohta saate printeri seadistamise ajal või aadressilt **hp.com/plus**.

Eksklusiivne HP+ tugi

Võtke oma HP+ printeri eksklusiivse kasutajatoe saamiseks ühendust meie ekspertidega. *Tugi on riigiti/piirkonniti erinev. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti.

Tämän tulostimen yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavana osoitteessa **hp.com/support/ ljmfp4101-4104plus.**

Tulostimen ominaisuudet

Etuosa

- 1 Tulostelokeron jatke
- 2 Automaattinen asiakirjansyöttölaite
- 3 Värikasetin luukku
- 4 Virtapainike
- 5 Lokero 2
- 6 Lokero 1 / väriaineen luukku

Ohjauspaneeli

- **Takaisin**-painike Painikkeella palataan edelliseen
- näyttöön.

Asetukset-kuvake

Avaa Asetukset-valikon, jossa voit muuttaa asetuksia ja suorittaa huoltotoimintoja.

Ohje-painike

Painikkeella avataan ohjauspaneelin ohje.

Aloitusnäyttö-painike

Painikkeella siirrytään aloitusnäyttöön.

Kirjaudu sisään -kuvake

 \square

Paperiasetukset -kuvake: Avaa Paperiasetukset-valikon.

Faksin tila -kuvake (vain faksimalleissa)

ECO-kuvake: Voit määrittää eräitä tulostimen ympäristönsuojeluominaisuuksia.

Verkko -kuvake: Antaa tietoja verkon tilasta.

* Vain langattomat mallit

Takaosa

- 7 Takaluukku
- 8 USB-portti työn tallennusta varten
- 9 USB-portti tietokoneyhteyttä varten
- 10 Ethernet-portti
- 11 Faksiportti: Puhelinlinjalähtö*
- 12 Faksiportti: Faksilinjatulo*
- 13 Virtajohdon liitäntä

*Vain faksimallit

Wi-Fiin ja liitettävyyteen liittyvää opastusta ja vinkkejä

Ellei ohjelmisto pysty löytämään tulostinta asennuksen aikana, tarkista seuraavat tilanteet ongelman ratkaisemiseksi.

Mahdollinen ongelma	Ratkaisu
Tulostimen Wi-Fi-asetustila aikakatkaistiin	Jos ohjauspaneelin Wi-Fi-valo ei vilku sinisenä, tulostin ei ehkä ole Wi-Fi-määritystilassa. Käynnistä Wi-Fi- määritystila uudelleen:
	 Valitse ohjauspaneelissa Asennus > Verkkoasennus > Palauta verkkoasetukset. Langattoman yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua.
	2. Odota yksi minuutti. Avaa tulostinohjelmisto ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
Tietokone on liian kaukana tulostimesta	Siirrä tietokone lähemmäksi tulostinta. Tietokoneesi saattaa olla tulostimen Wi-Fi-signaalin kantaman ulkopuolella.
Tietokone on muodostanut yhteyden virtuaaliseen erillisverkkoon (VPN) tai etätyöverkkoon	Katkaise yhteys VPN-verkkoon ennen HP- tulostinohjelmiston asentamista. Muodosta yhteys VPN:ään uudestaan, kun tulostimen asennus on valmis.
	Huomaa: Ota sijaintisi ja Wi-Fi-verkon suojaus huomioon ennen kuin katkaiset yhteyden VPN:ään.
Wi-Fi-yhteys katkaistu tietokoneesta (tietokone liitetty Ethernetillä)	Jos tietokoneesi on liitetty Ethernet-yhteydellä, muodosta tietokoneen Wi-Fi-yhteys tulostimen asennuksen aikana.

Älä käytä USB-liitäntää asennuksen aikana

Tulostimet, joissa on USB-portin peittävä tarramerkintä, on asennettava verkkoyhteyden avulla. Tämä varmistaa, että saat kaikki saatavilla olevat tulostintasi koskevat tarjoukset. Asennuksen jälkeen voit tarvittaessa tulostaa USB-kaapelia käyttämällä, mutta tulostimen on myös oltava yhteydessä internetiin.

Tietoa HP+:sta

HP+ on älykäs tulostusjärjestelmä, joka tuo mukanaan ainutlaatuisia etuja ja ominaisuuksia. Jotta HP+-tulostimet toimisivat odotetusti:

- Pidä tulostin yhdistettynä internetiin
- Käytä vain alkuperäistä HP-väriainetta

Opi lisää HP+:n ominaisuuksista tulostimen asennuksen aikana tai käymällä osoitteessa hp.com/plus.

Ainutlaatuinen HP+-tuki

Hanki yksinomainen tuki HP+tulostimellesi ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. *Tuki vaihtelee maakohtaisesti. Käy verkkosivustolla lisätietoja saadaksesi.

Για περισσότερες πληροφορίες ειδικά για αυτόν τον εκτυπωτή, επισκεφτείτε την διεύθυνση hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Δυνατότητες εκτυπωτή

Μπροστινό μέρος

- 1 Επέκταση δίσκου εξόδου
- 2 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
- 3 Πρόσβαση στο δοχείο γραφίτη
- 4 Κουμπί τροφοδοσίας
- **5** Δίσκος 2
- **6** Δίσκος 1/Θύρα πρόσβασης γραφίτη

Πίνακας ελέγχου

Κουμπί **πίσω** Επιστρέφει στην

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Εικονίδιο **Ρυθμίσεις**

Ανοίγει το μενού Ρύθμιση, όπου μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις και να εκτελέσετε λειτουργίες συντήρησης.

Κουμπί **βοήθειας**

Παρέχει πρόσβαση στο σύστημα Βοήθειας του πίνακα ελέγχου.

Κουμπί **"Αρχική οθόνη"** Παρέχει πρόσβαση στην

Εικονίδιο **σύνδεσης**

αρχική οθόνη.

Εικονίδιο **Ρύθμιση χαρτιού**: Ανοίγει το μενού Ρύθμιση χαρτιού

M

Εικονίδιο **Κατάσταση φαξ** (μόνο σε μοντέλα με φαξ)

Εικονίδιο **δικτύου**: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου.

* Μόνο ασύρματα μοντέλα

Πίσω μέρος

- **7** Πίσω θύρα
- 8 Θύρα USB για αποθήκευση εργασιών
- 9 Θύρα USB για τη σύνδεση υπολογιστή
- **10** Θύρα Ethernet
- 11 Θύρα φαξ: Έξοδος τηλεφώνου*
- 12 Θύρα φαξ: Είσοδος φαξ*
- 13 Σύνδεση τροφοδοσίας

*Μόνο μοντέλα με φαξ

Ελληνικά

Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα

Εάν το λογισμικό δεν μπορεί να βρει τον εκτυπωτή σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, ελέγξτε τις ακόλουθες συνθήκες για να λύσετε το πρόβλημα.

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Έληξε το χρονικό όριο της λειτουργίας εγκατάστασης Wi-Fi του εκτυπωτή	Εάν η λυχνία Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου δεν αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην είναι σε λειτουργία εγκατάστασης μέσω Wi-Fi. Επανεκκινήστε τη λειτουργία εγκατάστασης μέσω Wi-Fi:
	 Στον πίνακα ελέγχου επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου. Η λυχνία ασύρματης λειτουργίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
	 Περιμένετε ένα λεπτό. Ανοίξτε το λογισμικό του εκτυπωτή και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
Ο υπολογιστής είναι πολύ μακριά από τον εκτυπωτή	Μετακινήστε τον υπολογιστή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός εμβέλειας του σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.
Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ένα Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (Virtual Private Network - VPN) ή σε	Αποσυνδεθείτε από το VPN πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή HP. Συνδεθείτε ξανά στο VPN μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εκτυπωτή.
 απομακρυσμένο δίκτυο εργασίας	Σημείωση: Λάβετε υπόψη την τοποθεσία σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν από την αποσύνδεση από το VPN.
Είναι απενεργοποιημένο το Wi-Fi στον υπολογιστή (ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet)	Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή.

Μην χρησιμοποιείτε USB για την εγκατάσταση

Σε εκτυπωτές που φέρουν ετικέτα η οποία καλύπτει τη θύρα USB η εγκατάσταση πρέπει να γίνει με σύνδεση δικτύου. Κατά αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί πως θα απολαύσετε όλες τις διαθέσιμες προσφορές για τον εκτυπωτή σας. Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε εάν χρειαστεί να εκτυπώσετε μέσω καλωδίου USB, ωστόσο ο εκτυπωτής θα πρέπει να παραμείνει παράλληλα συνδεδεμένος στο Internet.

Πληροφορίες για το ΗΡ+

Το HP+ είναι ένα έξυπνο σύστημα εκτύπωσης που προσφέρει αποκλειστικά οφέλη και

δυνατότητες. Για να λειτουργήσουν σωστά οι εκτυπωτές ΗΡ+, θα πρέπει:

Να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ΗΡ ή να συνδεθείτε σε έναν υφιστάμενο λογαριασμό

- Να διατηρήσετε τον εκτυπωτή συνδεδεμένο στο Internet
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο γραφίτη ΗΡ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες του HP+ κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή ή στη διεύθυνση **hp.com/plus**.

Αποκλειστική υποστήριξη ΗΡ+

Λάβετε αποκλειστική υποστήριξη για τον ΗΡ+ εκτυπωτή σας επικοινωνώντας με τους ειδικούς μας.

*Η υποστήριξη διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/ την περιοχή. Επισκεφτείτε την τοποθεσία web για περισσότερες πληροφορίες.

A nyomtatóval kapcsolatos információkért keresse fel a következő oldalt: hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

A nyomtató lehetőségei

Elülső nézet

- 1 Kimeneti tálcahosszabbító
- 2 Automatikus lapadagoló
- 3 Festékkazetta nyílása
- 4 Bekapcsoló gomb
- 5 2. tálca
- 6 1. tálca/Tonerek ajtaja

Kezelőpanel

Vissza gomb Visszatérés az előző képernyőhöz.

Beállítások ikon

Megnyílik a Beállítás menü, ahol módosíthatja a beállításokat és karbantartási funkciókat hajthat végre.

Súgó gomb

Hozzáférést biztosít a kezelőpanel súgórendszeréhez.

Kezdőlap gomb

Hozzáférést biztosít a kezdőképernyőhöz.

Bejelentkezés ikon

Papírbeállítás ikon: Megnyitja a Papírbeállítás menüt.

Fax állapota ikon (kizárólag faxolásra képes modellek esetén)

Gazdaságos ikon: Lehetővé teszi a nyomtató néhány környezeti funkciójának konfigurálását.

01

Hálózat ikon: Információt nyújt a hálózat állapotáról.

* Csak vezeték nélküli modellek

Hátsó nézet

- 7 Hátsó ajtó
- 8 USB-port feladattároláshoz
- 9 USB-port számítógépes kapcsolathoz
- 10 Ethernet-port
- 11 Faxport: Telefonkábel-kimenet*
- 12 Faxport: Telefonkábel-bemenet*
- 13 Tápcsatlakozás

*Csak fax modellek

Segítség és tippek a Wi-Fi-vel és a csatlakoztathatósággal kapcsolatban

Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás során, ellenőrizze a következő feltételeket a probléma megoldásához.

Lehetséges probléma	Megoldás
A nyomtató Wi-Fi beállítási módjában időtúllépés lépett fel	Ha a kezelőpanelen a Wi-Fi jelzőfénye nem villog kék színben, előfordulhat, hogy a nyomtató nincs Wi-Fi-beállítási módban. A Wi-Fi-beállítási mód újraindítása:
	 A kezelőpanelen válassza ki a Beállítás > Hálózati beállítás > Hálózati beállítások visszaállítása lehetőséget. A vezeték nélküli jelzőfény ekkor villogni kezd.
	 Várjon egy percet. Nyissa meg a nyomtató szoftvert, és próbáljon ismét csatlakozni.
A számítógép túl messze van a nyomtatótól	Helyezze a számítógépet közelebb a nyomtatóhoz. Lehet, hogy a számítógépe a nyomtató Wi-Fi jelének hatótávolságán kívül van.
Virtuális magánhálózathoz (VPN) vagy távoli munkahelyi hálózathoz csatlakoztatott	A HP nyomtatószoftver telepítése előtt szakítsa meg a VPN-csatlakozást. A nyomtató beállításának befejezése után csatlakozzon ismét a VPN-hez.
számítógép	Megjegyzés: Vegye figyelembe a tartózkodási helyét és a Wi-Fi hálózat biztonságát, mielőtt lekapcsolódna egy VPN-ről.
A Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva a számítógépen (a számítógépet Ethernet-en keresztül csatlakozik)	Ha a számítógép Ethernet-csatlakozással van csatlakoztatva, a nyomtató beállítása során kapcsolja be a számítógép Wi-Fi kapcsolatát.

A beállításhoz ne használjon USB-t

Az USB-portot fedő címkével ellátott nyomtatókat hálózati kapcsolattal kell beállítani. Ez biztosítja, hogy minden elérhető ajánlatot megkapjon a nyomtatójához. A beállítást követően szükség esetén USB-kábellel is nyomtathat, de a nyomtatónak az internethez továbbra is csatlakoztatva kell maradnia.

A HP+ -ról

A HP+ olyan intelligens nyomtatási rendszer, amely exkluzív előnyöket és funkciókat biztosít. Ahhoz, hogy a HP+ nyomtatók az elvárásoknak megfelelően működjenek, a következőkre van szükség:

Bejelentkezés a HP fiókjába vagy új HP fiók létrehozása

- Tartsa a nyomtatót az internethez csatlakoztatva
- Csak eredeti HP tonereket használjon

Tudjon meg többet a HP+ funkciókról a nyomtató beállítása során vagy a **hp.com/plus** webhelyen.

Exkluzív HP+ támogatás

Exkluzív támogatást kaphat HP+ nyomtatójához, ha felveszi a kapcsolatot szakértőinkkel. *A támogatás országonként/régiónként eltérő. Látogasson el a webhelyre a további információkért.

Papildu specifisko informāciju par printeri skatiet vietnē hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Printera funkcijas

Priekšpuse

- 1 Izvades paplātes pagarinātājs
- 2 Automātiskais dokumentu padevējs
- 3 Piekluve tonera kasetnei
- 4 Strāvas poga
- 5 2. paplāte
- 6 1. paplāte / tonera piekļuves durtiņas

Vadības panelis

Poga Atpakal Atgriežas iepriekšējā ekrānā.

lestatījumu ikona

Atver izvēlni Iestatīšana, kurā var mainīt preferences un veikt uzturēšanas funkcijas.

Palīdzības poga

Nodrošina piekļuvi vadības paneļa palīdzības sistēmai.

Sākuma poga

Nodrošina piekļuvi sākuma ekrānam.

Pierakstīšanās ikona

Papīra iestatīšanas ikona: atver izvēlni Papīra iestatīšana.

Faksa statusa ikona (tikai faksa modeliem)

Tīkla ikona: uzrāda tīkla statusa informāciju.

* Tikai bezvadu modeliem

Aizmugure

- 7 Aizmugures durtinas
- 8 USB ports darbu saglabāšanai
- 9 USB pieslēgvieta savienojumam ar datoru
- 10 Ethernet pieslēgvieta
- 11 Faksa ports: Tālruņa līnijas izeja*
- 12 Faksa ports: Faksa līnijas ieeja*
- 13 Strāvas padeve

* Tikai faksa modeliem

Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra nevar atrast printeri iestatīšanas laikā, pārbaudiet tālāk norādītos apstākļus, lai risinātu problēmu.

lespējamā problēma	Risinājums
Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts	Printera Wi-Fi iestatīšanas režīms var nebūt aktivizēts, ja vadības paneļa Wi-Fi indikators nemirgo zilā krāsā. Wi-Fi iestatīšanas režīma atiestate:
	 Vadības panelī atlasiet lestatīšana > Tīkla iestatīšana > Atjaunot tīkla iestatījumus. Bezvadu savienojuma indikators sāks mirgot.
	 Uzgaidiet vienu minūti. Atveriet printera programmatūru un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
Dators pārāk tālu no printera	Pārvietojiet datoru tuvāk printerim. Dators varētu būt ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.
Dators pievienots virtuālajam privātajam tīklam (VPN) vai attālajam darba tīklam	Atvienojiet no VPN pirms HP printera programmatūras instalēšanas. Pēc printera iestatīšanas vēlreiz pievienojiet VPN.
	Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN, pārliecinieties ar Wi-Fi tīkla atrašanās vietu un drošību.
Wi-Fi izslēgts datorā (dators pievienots ar Ethernet)	Ja dators ir pievienots ar Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, kamēr iestatāt printeri.

Iestatīšanas laikā nelietojiet USB vadu

Printeri ar uzlīmi, kas nosedz USB pieslēgvietu, ir jāiestata tīkla savienojumam. Tādējādi tiek garantēts, ka saņemsiet visus printerim pieejamos piedāvājumus. Pēc iestatīšanas varat drukāt, izmantojot USB kabeli, ja nepieciešams, bet printerim jāsaglabā savienojums ar internetu.

Par HP+

HP+ ir vieda drukāšanas sistēma, kas garantē ekskluzīvas priekšrocības un funkcijas. Lai HP+ printeri darbotos, kā paredzēts, jums ir jādara tālāk norādītais.

Izveidojiet HP kontu vai pierakstieties tajā

- Uzturiet printera savienojumu ar internetu
- Izmantojiet tikai oriģinālo HP toneri

Uzziniet vairāk par HP+ funkcijām printera iestatīšanas laikā vai vietnē **hp.com/plus**.

Ekskluzīvs HP+ atbalsts

legūstiet ekskluzīvu atbalstu savam HP+ printerim, sazinoties ar mūsu ekspertiem.

* Atbalsts atšķiras pēc valsts/reģiona. Papildinformācijai apmeklējiet vietni.

Daugiau su spausdintuvu susijusios informacijos žr. hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Spausdintuvo funkcijos

Priekis

- 1 Išvesties dėklo ilgiklis
- 2 Automatinis dokumentų tiektuvas
- 3 Dažų kasetės prieiga
- 4 Maitinimo mygtukas
- 5 2 dėklas
- 6 1 dėklas / rašalo prieigos durelės

Valdymo skydas

Grįžimo mygtukas Grįžtama į ankstesnį ekraną.

Nustatymų piktograma

Atidaromas meniu "Setup" (sąranka), kuriame galite pakeisti nuostatas ir pasinaudoti priežiūros funkcijomis.

Žinyno mygtukas

Suteikia prieigą prie valdymo skydelio pagalbos sistemos.

Pradžios ekrano mygtukas

Suteikia prieigą prie pradžios ekrano.

P

Prisijungimo piktograma

Fakso būsenos piktograma (tik modeliuose su faksu)

ECO piktograma: suteikia galimybę konfigūruoti kai kurias spausdintuvo aplinkosaugines savybes.

Tinklo piktograma: pateikia tinklo būsenos informaciją.

* Tik belaidžiai modeliai

Atgal

- 7 Galinės durelės
- 8 USB prievadas užduotims saugoti
- 9 USB prievadas kompiuteriui prijungti
- 10 Eterneto lizdas
- 11 Fakso prievadas: Telefono linija atjungta*
- 12 Fakso prievadas: Fakso linija prijungta*
- 13 Maitinimo jungtis

*Tik fakso modeliai

Čia nurodyta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Jei programinė įranga negali rasti jūsų spausdintuvo sąrankos metu, peržiūrėkite tolesnes sąlygas, kad pašalintumėte problemą.

Galima problema	Sprendimas
Spausdintuvo "Wi-Fi" sąrankos režimo skirtojo laiko pabaiga	Jei valdymo pulto "Wi-Fi" lemputė nemirksi mėlynai, spausdintuvas gali veikti ne "Wi-Fi" sąrankos režimu. Paleiskite iš naujo "Wi-Fi" sąrankos režimą:
	 Valdymo pulte pasirinkite Sąranka > Tinklo sąranka > Atkurti tinklo nustatymus. Belaidžio ryšio lemputė pradės mirksėti.
	 Palaukite vieną minutę. Atidarykite spausdintuvo programinę įrangą ir vėl bandykite prijungti.
Kompiuteris per toli nuo spausdintuvo	Perkelkite kompiuterį arčiau spausdintuvo. Jūsų kompiuteris gali būti už spausdintuvo "Wi-Fi" signalo diapazono.
Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privačiojo tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo	Atjunkite nuo VPN prieš diegdami HP spausdintuvo programinę įrangą. Vėl prijunkite prie VPN baigę spausdintuvo sąranką.
	Pastaba. Apsvarstykite savo vietą ir "Wi-Fi" tinklo saugumą prieš atjungdami nuo VPN.
"Wi-Fi" išjungtas kompiuteryje (kompiuteris prijungtas naudojant eternetą)	Jei jūsų kompiuteris prijungtas naudojant eternetą, įjunkite kompiuterio "Wi-Fi" atlikdami spausdintuvo sąranką.

Sąrankai nenaudokite USB

Spausdintuvai, kurių USB prievadas uždengtas etikete, turi būti nustatyti naudojant tinklo ryšį. Taip bus užtikrinta, kad gausite visus prieinamus pasiūlymus savo spausdintuvui. Po sąrankos galite spausdinti naudodami USB kabelį, jei reikia, bet spausdintuvas turi likti prijungtas ir prie interneto.

Apie HP+

HP+ yra išmanioji spausdinimo sistema, suteikianti išskirtinių pranašumų ir funkcijų. Kad HP+ spausdintuvai veiktų taip, kaip tikimasi, turite:

- Sukurti HP paskyrą arba prie jos prisijungti
- Laikyti spausdintuvą prijungtą prie interneto
 Naudoti tik originalius HP dažus
- Daugiau sužinokite apie HP+ funkcijas spausdintuvo sąrankos metu adresu **hp.com/plus**.

Išskirtinis HP+ palaikymas

Gaukite išskirtinį HP+ spausdintuvo palaikymą, susisiekdami su mūsų ekspertais. *Palaikymas skiriasi skirtingose šalyse / regionuose. Aplankykite žiniatinklio svetainę, joje pateikiama daugiau informacijos.

Du finner mer skriverspesifikk informasjon på **hp.com/support/ljmfp4101-4104plus**

Skriverfunksjoner

Forside

- 1 Utskuff-forlenger
- 2 Automatisk dokumentmater
- 3 Tilgang til tonerkassett
- 4 Av/på-knapp
- 5 Skuff 2
- 6 Skuff 1/Tonertilgangsdeksel

Kontrollpanel

om nettverksstatus.

* Kun trådløse modeller

Bakside

- 7 Bakre deksel
- 8 USB-port for jobblagring
- 9 USB-port for tilkobling til datamaskin
- 10 Ethernet-port
- 11 Faksport: Telefonlinje ut*
- 12 Faksport: Fakslinje inn*
- 13 Strømtilkobling

*Kun faksmodeller

Hjelp og tips for Wi-Fi og tilkobling

Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet, kan du kontrollere følgende for å løse problemet.

Potensielt problem	Løsning
Tidsavbrudd for Wi-Fi-oppsett på skriveren	Hvis Wi-Fi-lampen på kontrollpanelet ikke blinker blått, kan det hende at skriveren ikke er i Wi-Fi- oppsettmodus. Start Wi-Fi-oppsettmodus på nytt:
	 På kontrollpanelet velger du Oppsett > Nettverksoppsett > Tilbakestill nettverksinnstillinger. Trådløs-lampen begynner å blinke.
	 Vent ett minutt. Åpne skriverprogramvaren og prøv å koble til igjen.
Datamaskinen er for langt fra skriveren	Flytt datamaskinen nærmere skriveren. Det kan hende at datamaskinen er utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.
Datamaskinen er koblet til et virtuelt privat nettverk (VPN) eller eksternt jobbnettverk	Koble fra et VPN før du installerer HP- skriverprogramvaren. Koble til VPN igjen når skriveroppsettet er fullført.
	Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi- Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.
Wi-Fi slått av på datamaskinen (datamaskin tilkoblet via Ethernet)	Hvis datamaskinen er tilkoblet via Ethernet, slår du på datamaskinens Wi-Fi når du konfigurerer skriveren.

Ikke bruk USB til oppsettet

Skrivere med en etikett over USB-porten, må konfigureres med en nettverksforbindelse. Dette sørger for at du får alle tilgjengelige tilbud for skriveren. Etter oppsettet kan du skrive ut med en USB-kabel ved behov, men skriveren må også forbli tilkoblet Internett.

Om HP+

HP+ er et smart utskriftssystem med eksklusive fordeler og funksjoner. For at HP+-skrivere skal fungere som forventet, må du:

Opprette eller logge på en HP-konto

- Påse at skriveren forblir tilkoblet Internett
- Bare bruke ekte HP-toner

Les mer om HP+-funksjoner under skriveroppsettet eller på **hp.com/plus**.

Eksklusiv støtte for HP+

Få eksklusiv støtte for HP+-skriveren din ved å ta kontakt med ekspertene våre. *Støtten varierer avhengig av land/region. Besøk nettstedet for mer informasjon.

Więcej informacji dotyczących danej drukarki można znaleźć na stronie hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Elementy drukarki

Przód

- 1 Przedłużacz odbiornika
- 2 Automatyczny podajnik dokumentów
- 3 Dostęp do kasety z tonerem
- 4 Przycisk zasilania
- 5 Podajnik 2
- 6 Podajnik 1 / drzwiczki dostępu do tonera

Panel sterowania

Przycisk Wstecz Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Otwiera menu Konfiguracja, gdzie można zmienić preferencje i wykonać zadania konserwacji.

Przycisk Pomoc

Dostęp do systemu pomocy panelu sterowania.

Przycisk Ekran główny

Zapewnia dostęp do ekranu głównego.

Ikona logowania

Ikona Konfiguracja papieru: otwiera menu Konfiguracja papieru

Ikona Stan faksu (tvlko w modelach z faksem)

Ikona ECO: umożliwia skonfigurowanie niektórych funkcji drukarki dotyczących środowiska.

Ikona Sieć: zapewnia informacje o stanie sieci.

* Tylko modele z łącznością bezprzewodową

Tył

- 7 Tylne drzwiczki
- 8 Port USB do przechowywania zadań
- 9 Port USB do łączenia z komputerem
- 10 Port Ethernet
- 11 Port faksu: Wyjście liniowe telefoniczne*
- 12 Port faksu: Wejście liniowe faksu*
- **13** Gniazdo zasilania

* Tylko modele z faksem

Pomoc i porady dotyczące Wi-Fi i łączności

Jeśli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź poniższe warunki, aby rozwiązać problem.

Potencjalny problem	Rozwiązanie
Upłynął limit czasu trybu konfiguracji sieci Wi-Fi	Jeśli kontrolka sieci Wi-Fi na panelu sterowania nie miga na niebiesko, drukarka może nie działać w trybie konfiguracji łączności Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji łączności Wi-Fi:
	 Na panelu sterowania wybierz kolejno Konfiguracja > Konfiguracja sieci > Przywróć ustawienia sieciowe. Kontrolka łączności bezprzewodowej zacznie migać.
	 Odczekaj minutę. Otwórz oprogramowanie drukarki i ponownie spróbuj nawiązać połączenie.
Komputer znajduje się za daleko od drukarki	Ustaw komputer bliżej drukarki. Komputer może znajdować się poza zasięgiem sygnału Wi-Fi drukarki.
Komputer jest połączony z wirtualną siecią prywatną (VPN — Virtual Private Network) lub siecią do pacy zdalnej	Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania drukarki HP odłącz urządzenie od sieci VPN. Po zakończeniu konfiguracji drukarki możesz ponownie połączyć ją z siecią VPN.
	Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN rozważ swoją lokalizację i bezpieczeństwo sieci Wi-Fi.
Sieć Wi-Fi jest wyłączona na komputerze (komputer jest podłączony kablem Ethernet)	Jeśli komputer jest podłączony kablem Ethernet, przed rozpoczęciem konfiguracji drukarki włącz w nim Wi-Fi.

Nie używaj portu USB podczas konfiguracji

Drukarki USB z etykietą zasłaniającą port USB muszą zostać skonfigurowane przy użyciu połączenia sieciowego. Dzięki temu użytkownik będzie mógł skorzystać ze wszystkich ofert dostępnych do danej drukarki. Po konfiguracji można drukować przy użyciu kabla USB, jeśli będzie to potrzebne, ale drukarka musi pozostać połączona z Internetem.

Informacje o HP+

HP+ to inteligentny system druku, który zapewnia wyjątkowe korzyści i funkcje. Aby drukarki HP+ działały zgodnie z oczekiwaniami, musisz:

utworzyć konto HP lub zalogować się na nie,

utrzymywać połączenie drukarki z Internetem,

używać tylko oryginalnego tonera HP.

Więcej informacji o funkcjach HP+ można uzyskać podczas konfigurowania drukarki lub na stronie **hp.com/plus**.

Dedykowana pomoc HP+

Uzyskaj dedykowaną pomoc do swojej drukarki HP+, kontaktując się z naszymi ekspertami.

* Pomoc techniczna różni się w zależności od kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową.

Para obter mais informações específicas da impressora, acesse hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Recursos da impressora

Parte frontal

- Extensão do compartimento de saída 1
- 2 Alimentador automático de documentos
- 3 Acesso ao cartucho de toner
- 4 Botão Liga/Desliga
- 5 Bandeja 2
- 6 Bandeja 1/Porta de acesso ao toner

Painel de controle

você pode alterar as preferências e executar funções de manutenção.

Botão Voltar

Retorna à tela anterior. Ícone Configurações Abre o menu Configurar, onde

Botão Ajuda

Permite acesso ao sistema de ajuda do painel de controle.

Permite acesso à tela inicial.

┝╼

Ícone Entrar

Botão Tela inicial

Ícone: Configuração do papel Abre o menu Configuração do papel

Ícone (somente modelos de fax) Status do fax

 \mathbf{M}

Ícone: **Rede** Fornece informações de status da rede.

* Somente modelos sem fio

Parte traseira

- 7 Porta traseira
- 8 Porta USB para armazenamento de trabalhos
- 9 Porta USB para conexão do computador
- **10** Porta Ethernet
- 11 Porta do fax: Linha de saída do telefone*
- 12 Porta do fax: Linha de entrada do fax*
- 13 Conexão da alimentação

*Somente modelos de fax

Ajuda e dicas para Wi-Fi e conectividade

Se o software não conseguir encontrar sua impressora durante a configuração, verifique as seguintes condições para resolver o problema.

Possível problema	Solução
Tempo limite do modo de configuração do Wi-Fi da impressora	Se a luz do Wi-Fi no painel de controle não estiver piscando em azul, é possível que a impressora não esteja no modo de configuração do Wi-Fi. Reinicie o modo de configuração do Wi-Fi:
	 No painel de controle, selecione Configuração > Configuração de rede > Restaurar configurações de rede. A luz Sem fio começará a piscar.
	 Aguarde um minuto. Abra o software da impressora e tente conectar novamente.
Computador muito longe da impressora	Aproxime o computador da impressora. O computador pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.
Computador conectado a uma rede privada virtual (VPN) ou rede profissional remota	Desconecte-se da VPN antes de instalar o software da impressora HP. Conecte-se à VPN novamente quando terminar de configurar a impressora.
	Observação: Considere sua localização e a segurança da rede Wi-Fi antes de se desconectar da VPN.
Wi-Fi desativado no computador (que está conectado por Ethernet)	Se o computador estiver conectado por Ethernet, ative o Wi-Fi do computador durante a configuração da impressora.

Não use USB para a configuração

As impressoras com uma etiqueta que cobre a porta USB devem ser configuradas com uma conexão de rede. Isso garante que você receba todas as ofertas disponíveis para sua impressora. Depois da configuração, é possível imprimir usando um cabo USB, se necessário, mas a impressora também deve permanecer conectada à Internet.

Sobre o HP+

HP+ é um sistema de impressão inteligente que fornece benefícios e recursos exclusivos. Para que as impressoras HP+ funcionem conforme esperado, você deve:

Criar ou fazer login em uma conta da HP

- Manter a impressora conectada à Internet
- Usar somente o toner original da HP

Saber mais sobre os recursos do HP+ durante a configuração da impressora ou em hp.com/plus.

Suporte HP+ exclusivo

Obtenha suporte exclusivo para sua impressora HP+ entrando em contato com nossos especialistas. *O suporte varia por país/região. Acesse o site para obter mais informações.

Pentru mai multe informații specifice despre imprimantă, vizitați hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

Caracteristicile imprimantei

Partea frontală

- 1 Extensie tavă de ieșire
- 2 Alimentatorul automat de documente
- 3 Acces cartuş de toner
- 4 Buton de alimentare
- 5 Tava 2
- 6 Tava 1/ușă de acces la toner

Panoul de control

Butonul **Înapoi** Revine la ecranul anterior.

)} [₽]

Pictograma **Setări**

Deschide meniul Configurare, unde puteți modifica preferințele și unde puteți efectua funcțiile de întreținere.

Butonul **Ajutor**

Asigură acces la sistemul de ajutor al panoului de control.

Butonul Ecran principal

Asigură acces la ecranul principal.

Pictograma Conectare

Pictograma **Stare fax** (numai la modelele cu fax)

Pictograma **ECO**: Vă permite să configurați unele dintre caracteristicile de mediu pentru imprimantă.

Pictograma **Rețea**: Oferă informații despre starea rețelei.

* Doar modelele wireless

Partea din spate

- 7 Uşa din spate
- 8 Port USB pentru stocarea lucrărilor
- 9 Port USB pentru conectare la calculator
- 10 Port Ethernet
- 11 Port pentru fax: Ieșire linie telefon*
- 12 Port pentru fax: Intrare linie fax*
- 13 Conexiune pentru alimentare

*Doar modelele fax

Ajutor si recomandări privind reteaua Wi-Fi si conectivitate

Dacă software-ul nu poate să găsească imprimanta în timpul instalării, verificati conditiile următoare pentru a rezolva problema.

Problemă posibilă	Soluție
Modul de configurare a rețelei Wi-Fi a imprimantei este oprit.	Dacă indicatorul luminos pentru Wi-Fi din panoul de control nu clipește albastru, este posibil ca imprimanta să nu se afle în modul de configurare Wi-Fi. Reporniți modul de configurare Wi-Fi:
	 Din panoul de control, selectați Setup > Network Setup > Restore Network Settings (Configurare > Configurare rețea > Restabilire setări rețea). Indicatorul luminos pentru wireless va începe să clipească.
	 Aşteptaţi un minut. Porniţi software-ul imprimantei şi încercaţi din nou să vă conectaţi.
Calculatorul se află prea departe de imprimantă.	Mutați calculatorul mai aproape de imprimantă. Calculatorul poate fi în afara razei de semnal Wi-Fi a imprimantei.
Calculatorul este conectat la o rețea privată virtuală (VPN) sau o rețea de serviciu de la distanță.	Deconectați de la VPN înainte de a instala software-ul imprimantei HP. Conectați din nou la VPN după ce ați finalizat instalarea imprimantei.
	Notă: Țineți cont de locația dvs. și de securitatea rețelei Wi-Fi înainte de a vă deconecta de la VPN.
Rețeaua Wi-Fi este oprită pe calculator (calculator conectat prin Ethernet)	În cazul în care calculatorul este conectat la Ethernet, porniți funcția Wi-Fi a calculatorului în timp ce instalați imprimanta.

Nu folositi USB-ul pentru configurare

Imprimantele cu o etichetă care cuprinde portul USB trebuie instalate cu o conexiune la rețea. În acest fel, vă veți asigura că primiți toate ofertele disponibile pentru imprimanta dvs. După instalare, puteți să imprimați folosind un cablu USB, dacă este cazul, dar imprimanta trebuie să rămână conectată și la Internet.

Despre HP+

HP+ este un sistem de imprimare inteligent care asigură beneficii și caracteristici exclusive. Pentru ca imprimantele HP+ să funcționeze conform așteptărilor, trebuie să:

- creați sau să vă conectați la un cont HP,
- mențineți imprimanta conectată la Internet,
- utilizati numai toner HP original.

Aflați mai multe despre caracteristicile HP+ în timpul instalării imprimantei sau la hp.com/plus.

Asistentă tehnică exclusivă HP+

Obțineți asistență tehnică exclusivă privind imprimanta HP+ luând legătura cu experții nostri.

Viac podrobných informácií o tlačiarni nájdete na **hp.com/support/lj4001-4004plus**

Vlastnosti tlačiarne

Predná časť

- 1 Nadstavec výstupného zásobníka
- 2 Automatický podávač dokumentov
- 3 Prístup k tonerovej kazete
- 4 Tlačidlo napájania
- 5 Zásobník 2
- 6 Prístupové dvierka k zásobníku 1/toneru

Ovládací panel

Späť (tlačidlo) Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Nastavenie (ikona)

Otvorí ponuku Setup (Nastavenie), v ktorej môžete zmeniť preferencie a vykonávať funkcie údržby.

Pomocník (tlačidlo)

Poskytuje prístup k systému pomocníka ovládacieho panela.

Domovská obrazovka (tlačidlo)

Poskytuje prístup k domovskej obrazovke.

Prihlásiť sa (ikona)

Nastavenie papiera (ikona): Otvorí ponuku Paper Setup (Nastavenie papiera).

Stav faxu (ikona) (len modely s faxom)

ECO (ikona): Umožňuje nakonfigurovať niektoré ekologické funkcie tlačiarne.

 $\mathbf{\nabla}$

Sieť (ikona): Poskytuje informácie o stave siete.

* Iba bezdrôtové modely

Zadná časť

- 7 Zadné dvierka
- 8 Port USB na ukladanie úloh
- 9 Port USB na pripojenie počítača
- 10 Port siete Ethernet
- 11 Port faxu: Výstup telefónnej linky*
- 12 Port faxu: Vstup telefónnej linky*
- 13 Pripojenie napájania

*Jen modely faxu

Pomocník a tipy pre Wi-Fi a konektivitu

Ak softvér nedokáže počas nastavenia nájsť vašu tlačiareň, skontrolujte nasledovné podmienky, aby ste vyriešili daný problém.

Potenciálny problém	Riešenie
Uplynul časový limit režimu nastavenia tlačiarne cez Wi-Fi	Ak svetelný indikátor Wi-Fi na ovládacom paneli nebliká na modro, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania bezdrôtovej siete. Reštartujte režim nastavenia bezdrôtovej siete:
	 V ovládacom paneli vyberte Setup (Nastavenie) > Network Setup (Nastavenie siete) > Restore Network Settings (Obnoviť nastavenia siete). Svetelný indikátor bezdrôtovej siete začne blikať.
	 Počkajte jednu minútu. Otvorte softvér tlačiarne a skúste sa znova pripojiť.
Počítač je príliš ďaleko od tlačiarne	Presuňte počítač bližšie k tlačiarni. Počítač môže byť mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.
Počítač je pripojený do virtuálnej súkromnej siete (VPN) alebo siete pre prácu na diaľku	Pred inštaláciou softvéru tlačiarne HP sa odpojte od siete VPN. Po dokončení nastavenia tlačiarne sa znovu pripojte do siete VPN.
	Poznámka: Pred odpojením sa zo siete VPN vezmite ohľad na to, kde sa nachádzate a zabezpečenie siete Wi-Fi.
Na počítači je vypnutá sieť Wi-Fi (počítač pripojený pomocou ethernetu)	Ak je počítač pripojený pomocou ethernetu, zapnite počas nastavovania tlačiarne na počítači sieť Wi-Fi.

Pri nastavovaní nepoužívajte USB

Tlačiarne so štítkom prekrývajúcim port USB sa musia nastaviť pomocou sieťového pripojenia. Vďaka tomu dostanete všetky dostupné ponuky pre vašu tlačiareň. Po nastavení môžete v prípade potreby tlačiť pomocou kábla USB, ale tlačiareň musí zostať aj pripojená k internetu.

Informácie o HP+

HP+ je inteligentný systém tlače, ktorý prináša exkluzívne výhody a funkcie. Aby tlačiarne so systémom HP+ fungovali tak, ako majú, musíte:

- vytvoriť alebo prihlásiť sa do účtu HP,
- ponechať tlačiareň pripojenú k internetu,
- používať len originálny toner HP.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Zistite viac o funkciách systému HP+ počas nastavenia tlačiarne na adrese **hp.com/plus**.

Exkluzívna podpora HP+

Kontaktujte našich odborníkov a získajte exkluzívnu podporu pre vašu tlačiareň HP+. *Podpora sa líši podľa krajiny/regiónu. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke.

Za podrobnejše informacije o tiskalniku obiščite spletno mesto **hp.com/support/ljmfp4101-4104plus**

Funkcije tiskalnika

Spredaj

- 1 Podaljšek izhodnega pladnja
- 2 Samodejni podajalnik dokumentov
- 3 Dostop do kartuše s tonerjem
- 4 Gumb za vklop/izklop
- 5 Pladenj 2
- 6 Pladenj 1/vratca za dostop do tonerja

Nadzorna plošča

Gumb **Nazaj** Vrne na prejšnjo stran. Ikona za **nastavitve**

Gumb Pomoč

nadzorni plošči. Gumb **Domov**

Ikona za **vpis**

Ikona za **nastavitev papirja**: Odpre meni za nastavitev papirja

Dostop do začetnega zaslona.

Odpre se meni za nastavitev, kjer

lahko spremenite nastavitve in izvedete vzdrževanje funkcij.

Dostop do sistema pomoči na

Ikona za **stanje faksa** (samo modeli s faksom)

Ikona **ECO**: Omogoča konfiguracijo nekaterih okoljevarstvenih funkcij tiskalnika.

Ikona **Omrežje**: Prikaže podatke o stanju omrežja.

*Samo brezžični modeli

Zadaj

- 7 Zadnja vratca
- 8 Vrata USB za shranjevanje poslov
- 9 Vrata USB za priključitev računalnika
- 10 Vrata za ethernet
- 11 Vrata faksa: izhodna telefonska linija*
- 12 Vrata faksa: vhodna linija faksa*
- 13 Priključek za napajanje

*Samo za modele s faksom

Pomoč in nasveti za Wi-Fi in povezljivost

Če programska oprema med nastavitvijo ne najde tiskalnika, preverite naslednje pogoje, da odpravite težavo.

Morebitna težava	Rešitev
Časovna omejitev načina za nastavitev omrežja Wi-Fi tiskalnika je potekla	Če lučka za Wi-Fi na nadzorni plošči ne utripa modro, tiskalnik morda ni v načinu za nastavitev omrežja Wi- Fi. Ponovni zagon načina za nastavitev omrežja Wi-Fi:
	 Na nadzorni plošči izberite Nastavitev > Nastavitev omrežja > Obnovitev omrežnih nastavitev. Lučka brezžične povezave bo začela utripati.
	2. Počakajte eno minuto. Odprite programsko opremo tiskalnika in poskusite znova vzpostaviti povezavo.
Računalnik je predaleč od tiskalnika	Računalnik premaknite bližje tiskalniku. Računalnik je morda zunaj dosega signala omrežja Wi-Fi tiskalnika.
Računalnik ima vzpostavljeno povezavo z navideznim zasebnim omrežjem (VPN) ali oddaljenim službenim omrežjem	Pred namestitvijo programske opreme za tiskalnik HP prekinite povezavo z navideznim zasebnim omrežjem. Ko dokončate nastavitev tiskalnika, znova vzpostavite povezavo z navideznim zasebnim omrežjem.
	Opomba: Preden prekinete povezavo z navideznim zasebnim omrežjem, upoštevajte svojo lokacijo in varnost omrežja Wi-Fi.
Omrežje Wi-Fi v računalniku je izklopljeno (računalnik je povezan prek etherneta)	Če je računalnik povezan prek etherneta, med nastavitvijo tiskalnika vklopite omrežje Wi-Fi računalnika.

Za nastavitev ne uporabite ključa USB

Tiskalnike, ki imajo vrata USB prekrita z nalepko, je treba nastaviti z omrežno povezavo. Na ta način boste prejemali vse razpoložljive ponudbe za tiskalnik. Po opravljeni nastavitvi lahko za tiskanje po potrebi uporabite kabel USB, toda tiskalnik mora vseeno imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

O HP+

HP+ je pametni sistem za tiskanje, ki zagotavlja ekskluzivne ugodnosti in funkcije. Za pravilno delovanje tiskalnikov HP+ morate storiti naslednje:

ustvariti račun HP ali se vpisati vanj,

- imeti vzpostavljeno povezavo med tiskalnikom in internetom,
- uporabljati le originalni toner HP.

Več o funkcijah HP+ lahko izveste med nastavitvijo tiskalnika ali na spletnem mestu **hp.com/plus**.

Ekskluzivna podpora za HP+

Obrnite se na naše strokovnjake in si zagotovite ekskluzivno podporo za tiskalnik HP+.

*Podpora se razlikuje glede na državo/regijo. Za več informacij obiščite spletno mesto.

hp.com/plus-pro-support

47

För mer skrivarspecifik information ska du gå till hp.com/support/limfp4101-4104plus

Skrivarfunktioner

Framsida

- 1 Förlängning av utmatningsfack
- 2 Automatisk dokumentmatare
- 3 Access toner cartridge
- 4 Strömbrytare
- 5 Fack 2
- 6 Fack 1/Tonerlucka

Kontrollpanel

Nätverks-ikonen: Ger intern statusinformation.

* Enbart trådlösa modeller

Baksida

- 7 Bakre lucka
- 8 USB-port för jobblagring
- 9 USB-port för datoranslutning
- 10 Ethernet-port
- 11 Faxport: Telefonlinje ut*
- 12 Faxport: Faxlinje in*
- 13 Nätanslutning

* Enbart faxmodeller

Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutning

Om programvaran inte kan hitta din skrivare under installationen, kontrollera följande villkor för att lösa problemet.

Potentiellt problem	Lösning
Inställningsläget för skrivarens Wi-Fi-timeout	Om Wi-Fi-lampan på kontrollpanelen inte blinkar blått kanske skrivaren inte är i Wi-Fi- inställningsläge. Starta om Wi-Fi-inställningsläget:
	 Välj Inställningar> Nätverksinställningar> Återställ nätverksinställningar på kontrollpanelen. Den trådlösa lampan börjar blinka.
	2. Vänta en minut. Öppna skrivarens programvara och försök ansluta igen.
Datorn är för långt från skrivaren	Flytta datorn närmare skrivaren. Din dator kan vara utanför räckvidden för skrivarens Wi-Fi-signal.
Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet arbetsnätverk	Koppla från en VPN innan du installerar HP- skrivarprogramvara. Anslut till VPN igen efter avslutad skrivarinställning.
	Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi- nätverket innan du kopplar från en VPN.
Wi-Fi avslagen på dator (dator ansluten via Ethernet)	Om din dator är ansluten via Ethernet, slå på datorns Wi-Fi medan du ställer in skrivaren.

Använd inte USB för installation

Skrivare med en etikett som täcker USB-porten måste ställas in med en nätverksanslutning. Detta ser till att du får alla tillgängliga erbjudanden för din skrivare. Efter installationen kan du skriva ut med en USB-kabel om det behövs, men skrivaren måste också vara ansluten till Internet.

Om HP +

HP + är ett smart utskriftssystem som ger exklusiva fördelar och funktioner. För att HP + -skrivaren ska fungera som förväntat måste du:

Skapa eller logga in på ett HP-konto

- Håll skrivaren ansluten till Internet
- Använd endast HP-toner

Läs mer om HP + -funktioner under skrivarinställningar eller på**hp.com/plus**.

Exklusiv HP + -Support

Få exklusiv support för din HP + -skrivare genom att kontakta våra experter. * Support varierar beroende på land/region. Besök webbplatsen för mer information.

לוח הבקרה

לחצן **אחורה** חוזר למסך קודם.

סמל **הגדרות**

פותח את התפריט Setup, שבו תוכל לשנות העדפות ולבצע פונקציות תחזוקה.

לחצן **עזרה**

מספק גישה למערכת העזרה של לוח הבקרה.

לחצן **מסך הפתיחה**

מספק גישה למסך הבית.

סמל כניסה

הסמל Paper Setup (הגדרת נייר): Paper Setup פותח את התפריט (הגדרת נייר)

סמל פקס (דגמי פקס בלבד)

•R

סמל **ECO** : מאפשר לך להגדיר חלק מהמאפיירים הסרירחיים של המדפסם

סמל **רשת**: מספק מידע על מצב הרשת.

* דגמים אלחוטיים רלרד

מאפייני המדפסת

צד קדמי

- מאריך מגש פלט 1
- מזין מסמכים אוטומטי 2
- גישה למחסנית הטונו 3
 - לחצן הפעלה/כיבוי 4
 - 2 מגש 5
- דלת גישה למגש 1 / טונר 6

למידע ספציפי לגבי המדפסת, בקר בכתובת hp.com/support/ljmfp4101-4104plus

צד אחורי

- דלת אחורית 7
- יציאת USB לצורך אחסון עבודות 8
 - יציאת USB עבור חיבור מחשב 9
 - Ethernet יציאת 10
 - יציאת פקס: יציאת קו טלפון* 11
 - יציאת פקס: כניסת קו פקס* 12
 - חיבור לחשמל 13

דגמי פקס בלבד*

עזרה ועצות בנושא Wi-Fi וקישוריות

אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

בעיה אפשרית	פתרון
תם הזמן הקצוב למצב הגדות ה-Wi-Fi של המדפסת	אם נווית ה-Wi-Fi בלוח הבקורה אינה מהבהבת בצבע כחול, ייתכן שהמדפסת אינה במצב הגדות Wi-Fi. הפעלה מחדש של מצב הגדות Wi-Fi:
	1. בלוח הבקרה, בחר Setup (הגדרה) > Network Restore Network (הגדרת רשת) Setup Settings (שחזור הגדרות רשת). בורית האלחוט תתחיל להבהב.
	 המתן במשך דקה. פתח את תוכנת המדפסת ונסה שוב להתחבר.
המחשב רחוק מדי מהמדפסת	קוב את המחשב שלן אל המדפסת. ייתכן כי המחשב נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.
המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת עבודה מרוחקת	התנתק מהחיבור ל-VPN לפני ההתקנה של תוכנת המדפסת של HP. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, תוכל לחדש את החיבור ל-VPN.
	הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום והאבטחה של רשת ה-Wi-Fi.
ה	

אין להשתמש ב-USB להגדרה

מדפסות בעלות מדבקה המכסה את יציאת ה-USB מוכרחות להיות מוגדוות בעזות חיבור לרשת. כך תוודא שאתה מקבל את כל ההצעות הזמינות עבור המדפסת שלך. לאחר ההגדוה, באפשרותך להדפיס באמצעות כבל USB במידת הצורך, אבל המדפסת צריכה גם להישאר מחוברת לאינטרנט.

HP+ אודות

+HP היא מערכת הדפסה חכמה שמספקת יתרונות ותכונות בלעדיים. כדי שמדפסות +HP יפעלו כצפוי, עליך:

צור חשבון HP או היכנס אליו

- שמירה על מצלמה מחוברת לאינטרנט
- השתמש אך ורק בטונר מקורי של HP

לקבל מידע נוסף על תכונות +HP במהלך הגדות המדפסת או בכתובת hp.com/plus.

תמיכה בלעדית של +HP

קבל תמיכה בלעדית למדפסת +HP שלך על-ידי פנייה למומחים שלנו. *התמיכה משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף בקו באתר האינטונט.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf dans le cadre des lois sur le droit d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP n'est pas responsable des erreurs d'ordre technique ou éditorial ou des omissions contenues dans ce document.

EN	FR	DE	ІТ	ES	BG	CA	HR	cs	DA	NL	ET	FI
EL	HU	LV	LT	NO	PL	РТ	RO	SK	SL	sv	HE	

